<u>KWI - SINGSAAL</u>

AUDIO / VIDEO / LICHT

BEDIENUNGSANLEITUNG



SYSTEM Ein- / Ausschalten

| A) Audio und Video | | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| | | Input | Output | Volume | Video Source | |
| | | Aux Laptop | Surround 5.1 | | Compute | er |
| Hauptschalter Audio. 1a. Ggf. Stummschaltung aufheben. | | HDMI 5.1 | Front ohne Subs | | | |
| | | CD Player | Front mit Subs | Visualiz Blue Ra | Visualize | 26 |
| | | Front Panel 5.1 | Stage ohne Subs | | / | |
| | | Master | Stage mit Subs | | Dist | |
| | | | Front & Stage mit Subs | Front & Stage mit Subs | | Black |
| | | Strom Audio Anlage | | | Projektor ON | I/OFF |
| | | | | | | |
| | | | e Aurilia | 4.84% | | W. Linha |
| | | A Home | Audio | | | .A. FICUL |

Touchscreen auf dem weissen Rack

2. Hauptschalter Video. Strom für Visualizer, Blu-Ray, HDMI-Converter (für das Laptop-Signal). Aktiviert auch die Steckdosen. Stereo Audio-Inputs: Miniklinke oder USB Image: Computer (Bild und Ton: Stereo oder 5.1) 3. Gewünschte Komponenten einzeln anschalten: Projektor: auf dem Touchscreen (> dann gewünschte Video-Source wählen) Plattenspieler CD-Spieler

- Funkmikrofon-Empfänger / Funkmikrofon
- Mischpult auf der Bühne

Hinweis: Soll Ton von einer HDMI-Quelle laufen, muss diese als Video Source definiert sein!

B) <u>Bühnen-Licht</u>

1. Dimmer im Lehrer-Vorbereitungszimmer einschalten.

2. Auf dem Touchscreen Lichtstimmung einstellen.



Dimmer nach Gebrauch immer ausschalten – Brandgefahr durch heisse Scheinwerfer bei Absenz!

Audio-Einstellungen

Input Quelle wählen



Output wählen

Surround 5.1: Nur mit 5.1-Input-Quellen verwenden!* Front: Stereo Projektions-Seite. Stage: Stereo Bühnen-Seite. Front & Stage: Stereo über Kreuz (4 Kanäle).

Mics ON/OFF

Schaltet alle 4 Funk-Mikrofone aktiv oder stumm. (Einzeleinstellungen unter «Mics»)

Master Mute Gesamt-Ton stumm schalten.

Output Einstellungen

Gain:

Einzelne Gruppen können gepegelt oder stummgeschaltet werden.

Mit «Output Standard Wert» wird das voreingestellte Lautstärkenverhältnis wiederhergestellt.

Equalizer:

Bass und Höhen anpassen.

Mit dem Bypass-Button wird die Korrektur deaktiviert.

*) nur nebenstehende Kombinationen sind sinnvoll. Wird bspw. ein Stereo-Signal über HDMI empfangen, der Output ist jedoch «Surround 5.1», so klingen die projektionsseitigen Lautsprecher, also Kanäle 1 und 2. Die restlichen Lautsprecher empfangen ein leeres Signal und bleiben stumm. Soll ein Stereosignal gleichmässig im Raum verteilt werden, eignet sich «Front und Stage mit Subs» am besten.



**) Bluetooth Receiver verwenden:

HDMI mit 5.1-Signal

Front Panel 5.1 Dante mit 5.1-Signal

HDMI mit Stereo-Signal

Plattenspieler

CD-Player

Cinch Rack

XLR Bühne

5

6

anliegt!

Stereo

5.1

Center

Subwoofer

Praktisch: hier ist ersichtlich,

Inputs

USB

Αυχ

ob wirklich ein 5.1-Signal

- Bluetooth Empfang auf Deinem Device einschalten.

- Druckschalter auf dem Bluetooth Receiver betätigen. So schaltet das Gerät in den Pairing-Modus und wird für Handy/Tabelt/PC sichtbar als «Boomboom 93» (unter «neue Geräte»)

- Beim nächsten Mal ist das Pairen nicht mehr nötig. Es reicht, aus der Bluetooth-Liste

Outputs

Front ohne Subs

Stage ohne Subs

Front und Stage mit Subs

Front mit Subs

Stage mit Subs

Surround 5.1

«Boomboom 93» auszuwählen.

Tipp: Ist die Verbindung hergestellt, so lässt sich «Boomboom 93» auf Deinem Gerät umbenennen, bspw. in «Singsaal».

ON/OFF

ON/OFF

<u>Mics</u>



Ggf. Funkstrecke im Hauptrack und Mikrofone (Sender) einschalten.

Mic Summe:

Gesamtlautstärke der 4 Mics regeln / stumm schalten mit ON/OFF.

Mic 1-4:

Individuelle Lautstärken bzw. Stummschaltungen.

Mic 1 = Hand-Mikrofon

Befindet sich im CD-Regal im Vorbereitungszimmer.

Mics 2-4 = Headset-Mikrofone

Befinden sich bei Didier Maret.

Hinweis: Nach Gebrauch bitte die Mikrofone stummschalten und die Pegel nicht so hoch eingestellt lassen, wie sie auf diesem Foto zu sehen sind. Es entstehen Störsignale!



<u>Video</u>

<u>Licht</u>



Dimmer im Vorbereitungszimmer muss eingeschaltet sein. Unbedingt nach Gebrauch wieder ausschalten – Brandgefahr bei Absenz.

Schieberegler

Steuert die 12 Kanäle der decken-montierten Anschlusssteckdosen.

Save

Aktuelle Einstellung wird sofort im entsprechenden Slot abgespeichert.

Load

Lädt die Einstellungen des entsprechenden Slots.

Analoges Bühnen-Mischpult

Die Monitore auf der Bühne werden über die AUX Kanäle des analogen Probe-Mischpultes gesteuert. Der Main Mix des Pultes kann direkt auf die Anlage gesendet werden:

Einschalten:

- 1. Prüfe, ob die Main Outputs des Mischpultes (Rückseite) mit den Eingängen an der Säule verbunden sind.
- 2. Fader "Main Output" ganz runterziehen.
- 3. Mischpult einschalten (Power-Schalter Rückseite).
- 4. In der Mediensteuerung (Touchscreen):
 - Anlage einschalten und ent-Muten.
 - Input: "XLR Bühne" auswählen.
 - Output: nach Bedürfnis anwählen.
- 5. Am Mischpult: Mix einstellen und "Main" hochfahren.

Ausschalten:

- 1. "Main Output" ganz runterziehen.
- 2. Audio-Anlage (Touchscreen) muten oder ausschalten.
- 3. Mischpult ausschalten (Rückseite).

Dante-Betrieb (Digitales Mischpult oder Computer)

Dante[®] ist das zurzeit meistverbreitete Netzwerkprotokoll für komplexe AV-Anwendungen. Mit einem einfachen Netzwerkkabel und einem einmaligen Lizenzkauf wird der persönliche Computer (oder ein Digital-Mischpult) zu einer Mehrkanaligen Soundkarte, dessen Kanäle frei zugeordnet und gepatched werden können.

Separate Anleitung «KWI-SINGSAAL DANTE-BETRIEB» beachten.

Weitere Infos auf <u>www.audinate.com</u>

Allgemeine Tipps

Für eine bestmögliche Audio-Qualität:

- Schliesst den Computer über HDMI oder USB an anstatt über das Miniklinken-Kabel
- Verzichtet auf Spotify (starke Dynamikeinbusse) und iTunes (mp3)
- Alternativen:
 - Streaming-Dienste mit CD-Qualität:
 - Qobuz
 - Tidal
 - Benutzt unkomprimierte Audio-Files (wav / flac) in CD-Qualität (mindestens 44.1 kHz, 16bit oder besser 24bit)

Kabel in der Schublade

| HDMI | Laptop | Video | 5.1 Audio |
|------------------|-------------------------|-------|-----------|
| HDMI-USB C | iPad | Video | 5.1 Audio |
| USB A-USB B | Laptop | | 2.0 Audio |
| Miniklinke | Handy, Laptop, iPad | | 2.0 Audio |
| Miniklinke-XLR | Handy, Laptop, iPad | | 2.0 Audio |
| Miniklinke-Cinch | Handy, Laptop, iPad usw | | 2.0 Audio |

Zürich, 23.5.2022 Wünsche an die Systemingetration: moritz.muellenbach@kwi.ch Systemintegration: estec visions GmbH: info@estecvisions.com